

Instructions conducteur USB Lecteur de carte-Dynafleet

Transfert des données conducteur, généralités

L'unité Dynafleet est équipée d'une fonction de transfert des données conducteur. Vous pouvez utiliser cette propriété pour transférer le contenu de la carte conducteur de votre tachygraphe numérique au portail Dynafleet pour que les données puissent être traitées ultérieurement par votre entreprise de transport.

Les données conducteur sont transférées en branchant un support USB à Dynafleet

Les données de la carte conducteur peuvent seulement être transférées une fois par jour. La norme légale est au moins une fois tous les 28 jours ou plus souvent suivant la législation en vigueur dans le pays.

Un lecteur de carte à puce est nécessaire dans le camion pour pouvoir lire une carte conducteur. Le lecteur de carte à puce peut être un lecteur de carte à puce standard USB de type de classe CCID. La plupart des lecteurs de carte à puce USB de type de classe CCID sont compatibles.

Vérifiez avec votre concessionnaire locale la liste des lecteurs de carte à puce testés et compatibles.

VOLVO

Identification d'un support USB

Branchez le lecteur de carte USB pour vérifier le type de classe.

Un support USB inconnu peut être identifié dans "Réglages/Informations système"

Les informations concernant le support branché sont affichées et présentées comme suit :

- Fabricant
- Nom
- USB Type de classe
- Identifiant vendeur (identifiant du fabricant)
- Identifiant produit (identifiant du support USB)

Réglages
Volume Luminosité Eclairage de fond Clavier
Informations système
Informations système
XXXMicrosystèmes Co. XXA33x USB Lecteur de carte à puce Type de classe :CCID (0x0B/0x00) Identifiant vendeur : 0x0... Identifiant produit : 0x5...

2 USB Lecteur de carte-Dynafleet

Utilisation embarquée

- 1 Insérez la carte dans le lecteur et suivez les instructions affichées.
- 2 Confirmez le transfert.
- 3 Enlevez la carte lorsque le transfert réussi des données conducteur s'affiche.

Transfert des données conducteur

Le transfert des données conducteur a été initié. Veuillez ne pas enlever la carte.

Transfert des données conducteur

Le transfert des données conducteur est seulement possible une fois par jour, voulez-vous continuer ?

Oui	Non
------------	------------

Transfert des données conducteur

Données conducteur en cours de transfert. Ne pas enlever la carte.
--

Transfert des données conducteur

Transfert des données conducteur terminé. Enlevez la carte.

Codes de défaut

Faites attention aux codes de défaut comme :

- Le propriétaire de la carte conducteur n'est pas valide. Prendre contact avec le support pour des informations supplémentaires.
- Les données conducteur sont déjà transférées. Essayez un autre jour.
- Erreur de lecture de carte. Prendre contact avec le support pour des informations supplémentaires. Enlevez la carte.
- Carte retirée avant la fin du transfert. Faites un nouvel essai.
- Le service de transfert des données conducteur n'est pas activé, prendre contact avec le support pour de plus amples informations.
- Le transfert des données conducteur a échoué. Faites un nouvel essai.

Transfert des données conducteur

Le propriétaire de la carte conducteur n'est pas valide. Prendre contact avec le support pour des informations supplémentaires.

Transfert des données conducteur

Les données conducteur sont déjà transférées. Essayez un autre jour.

Transfert des données conducteur

Erreur de lecture de carte. Prendre contact avec le support pour des informations supplémentaires. Enlevez la carte.

Transfert des données conducteur

Carte retirée avant la fin du transfert. Faites un nouvel essai.

Transfert des données conducteur

Le service de transfert des données conducteur n'est pas activé, prendre contact avec le support pour de plus amples informations.

Transfert des données conducteur

Le transfert des données conducteur a échoué. Faites un nouvel essai.

VOLVO

Volvo Truck Corporation

Göteborg, Sweden