



Accès Dynafleet App iPad-iPhone pour les conducteurs

Dynafleet

Partie à réaliser par le conducteur.





S'assurer que le responsable Dynafleet au bureau a bien inscrit le conducteur et lui a bien autorisé l'accès pour l'App Dynafleet.


Le responsable Dynafleet aura besoin de l'adresse mail du conducteur pour lui autoriser l'accès.

Le conducteur doit disposer d'une adresse mail valide et qui lui soit accessible.


Celle-ci sera utilisée pour l'authentifier.

Voici ce que doit faire le conducteur (exemple sur un iPad, identique sur iPhone).

Sur l'écran principal, touch' sur **App Store**



Toucher le bouton.



App Store




L'écran suivant (ou quelque chose de comparable) apparaît :





Dans la zone de recherche, saisir « **dynafleet** ».

Dans la zone de résultat, touch' sur « **dynafleet** »:




Toucher la zone de recherche « **dynafleet** ».



L'écran suivant apparait :

Touch' sur « TELECHARGER »




L'Apple Store vous demandera vos identifiants et mots de passe **Apple**.

Une fois saisis, l'application se télécharge.



L'écran suivant apparaît :

Touch' sur « **OUVRIR** »




Toucher « **OUVRIR** ».



L'écran suivant apparaît :


Touch' sur « **Inscription du conducteur** ».






L'écran suivant apparait :

Saisir l'adresse mail du conducteur (qui aura au préalable été enregistrée par le responsable Dynafleet au bureau).



Saisir l'adresse mail du conducteur.


Touch' sur « **Inscription** » :






L'écran suivant apparait :

Touch' sur OK.




Un email de validation a été envoyé au conducteur pour lui donner son mot de passe :

Dans ce mail, cliquer sur le lien pour valider l'inscription.





Le message suivant apparait pour confirmation.




Le conducteur peut maintenant se connecter avec ses accès :



Saisir l'adresse mail du conducteur et son mot de passe fourni dans le mail d'inscription.

Toucher « **Connexion** ».

Le conducteur est maintenant connecté.



Fin de la procédure...