

Chauffeursinstructie USB Kaartlezer-Dynafleet

Verzenden van chauffeursdata, algemene info

De Dynafleet-eenheid is voorzien van de service Verzenden van chauffeursdata. Dit betekent dat u deze service kunt gebruiken voor het uploaden van de inhoud van de chauffeurskaart in de digitale tachograaf naar het Dynafleet-portaal voor verdere verwerking van de data door uw transportbedrijf.

Uploaden van chauffeursdata met behulp van een USB-apparaat aangesloten op Dynafleet

De chauffeurskaartdata kunnen slechts één keer per dag worden geüpload. De wettelijke eis is minimaal eens per 28 dagen of eerder, afhankelijk van de specifieke wetgeving van het land.

Een smart card-lezer is vereist in de vrachtwagen om in staat te zijn de chauffeurskaart te lezen. De smart card-lezer moet een standaard USB smart card-lezer zijn van klasstype CCID. De meeste smart card-lezers van het klasstype CCID worden ondersteund.

Controleer bij uw plaatselijke dealer de lijst van compatibele en geteste kaartlezers.

VOLVO

Identificeren van een USB-apparaat

Sluit de USB-kaartlezer aan om het klasstype te verifiëren.

Een onbekend USB-apparaat kan worden geïdentificeerd in de "Instellingen/Systeem informatie"

De geleverde informatie op het aangesloten apparaat wordt weergegeven en gepresenteerd als:

- Fabrikant
- Naam
- USB-klasstype
- Verkoper-ID (identificatie van de fabrikant)
- Product-ID (identificatie van de USB)

Gebruik aan boord

- 1 Plaats de kaart in de kaartlezer en volg de weergegeven instructies.
- 2 Bevestig de upload.
- 3 Verwijder de kaart nadat wordt weergegeven dat de chauffeursdata met succes zijn geüpload.

Instellingen
Volume Helderheid Achtergrondverlichting Toetsenbord
Systeem informatie

Systeem informatie
XXXMicrosystems Co. XXA33x USB Smart Card Read Klasstype:CCID (0x0B/0x00) Verkoper-ID:0x0... Product-ID:0x5...

Verzenden van chauffeursdata
Verzenden chauffeursgegevens is geïnitieerd. Kaart niet verwijderen.

Verzenden van chauffeursdata	
Verzenden chauffeursgegevens is slechts eenmaal per dag toegestaan. Doorgaan?	
Ja	Nee

Verzenden van chauffeursdata
De chauffeursdata worden verzonden. Verwijder de kaart niet.

Verzenden van chauffeursdata
Verzending van chauffeursdata gereed. Verwijder de kaart.

2 USB Kaartlezer-Dynafleet

Foutcodes

Let op foutcodes zoals:

- Deze chauffeurskaart heeft geen toestemming. Neem contact op met support.
- Chauffeursdata werd reeds verzonden. Probeer een andere dag.
- Storing bij kaartinlezing. Neem contact op met ondersteuning voor meer informatie. Verwijder de kaart.
- Kaart verwijderd voordat de verzending was voltooid. Probeer het opnieuw.
- Verzendservice chauffeursgegevens niet beschikbaar. Neem contact op met support.
- Verzenden van chauffeursdata mislukt. Probeer het opnieuw!

Verzenden van chauffeursdata

Deze chauffeurskaart heeft geen toestemming. Neem contact op met support.

Verzenden van chauffeursdata

Chauffeursdata werd reeds verzonden. Probeer een andere dag.

Verzenden van chauffeursdata

Storing bij kaartinlezing. Neem contact op met ondersteuning voor meer informatie. Verwijder de kaart.

Verzenden van chauffeursdata

Kaart verwijderd voordat de verzending was voltooid. Probeer het opnieuw!

Verzenden van chauffeursdata

Verzendservice chauffeursgegevens niet beschikbaar. Neem contact op met support.

Verzenden van chauffeursdata

Verzenden van chauffeursdata mislukt. Probeer het opnieuw!

VOLVO

Volvo Truck Corporation

Göteborg, Sweden